

01. Desaperte a porca sem desmontar a conexão por completo;
02. Encaixe o tubo no furo da porca até bater no fundo da conexão (o corte deve estar no esquadro e sem rebarbas).
03. Dê um leve aperto até perceber que o tubo está levemente fixado e sem folga (apenas para segurar o tubo).
04. Com o auxílio da chave correta, aperte a porca no sentido horário por 1 volta e 1/4.
05. No caso de desmontagem da conexão, o reaperto deve ser realizado até que se encontre uma leve resistência.
06. Obs: Sempre usar tubo de Inox sem costura (ASTM A269).

